NK, NKG

取扱説明書





日本語 (JP) 取扱説明書

これは	はオリジナル英語版の和訳です。		11. メンテナンス	30
目次			11.1 ポンプ	30
	A ⁰	ージ	11.2 ベアリング・ブラケットのベアリング潤滑	31
		-	11.3 モニタ機器 11.4 電動機	33
1.	この文書中に使用されている記号	2		
2.	一般情報	2	12. 長期停止の凍結防止	34
3.	配送と取扱	3	13. サービス	34
3.1	配送	3	13.1 サービスキット	34
3.2	製品の輸送	3	14. 技術データ 14.1 電気データ	34
3.3 3.4	取り扱い 製品の保管	3	14.1 电気ケータ 14.2 音圧レベル	34
4.	型式の説明	3	14.3 ベルト駆動	34
4. 4.1	坐丸の説明 銘板	3	14.4 内燃式エンジンを用いた運転	34
4.2	型式コード	4	15. トラブルシューティング	35
5.	用途	8	16. 廃棄処分	37
5.1	搬送液	8	10. 况来之为	
6.	運転条件	8	<i>警告</i>	
6.1	周囲温度と標高	8	▲ 設置作業に先立ち、本書の設置方法	£
6.2	液温	9		1.
6.3	最高運転圧力	9	設置や運転に関しては、関連法規や	
6.4	最低入口圧力	9	技術基準に従って行って下さい。	
6.5	最高入口圧力	9		
6.6	最小流量	9	1. この文書中に使用されている記号	
6.7	最大流量 メカニカルシール	9	ster at-	
6.8		10	警告	
7. 7.1	機械関係の据付 ポンプ据付場所	11	安全上のご注意をお守りください。	
7.1 7.2		11		,
1.2	水平に取り付けた架台付きNK、NKG ポンプの基礎およびグラウチング	11	00 % 5 9 0	
7.3	芯出し調整	16	注意 安全上のご注意をお守りください。機器	の
7.4	配管	20	<u>──────</u> 損傷、誤動作を招く恐れがあります。	
7.5	防振	20	生产毒素 医动脉部的毒素 小铁 九八五 4* /	
7.6 7.7	伸縮継手 スタッフィングボックス配管	21 22	注意書きや取扱説明書をお読みいただく 注し、作業の簡易化や安全な取り扱いに役	÷
7.7 7.8	ベアリング・ブラケット	22	ちます。	_
7.9	ベアリングの監視	24		
	計測機器	24	2. 一般情報	
7.11	電流計	24	NK およびNKG は非自吸式単段遠心うず巻ポンプで	3
8.	フランジにかかるカとトルク	25	す。軸方向吸込口、径方向吐出口、水平軸となって	C
9.	電気配線	27	います。	
9.1	電動機保護	27	NK ポンプはEN 733 に準拠しています。	
9.2	インバータ運転	27	NKG ポンプはISO 2858 に準拠しています。	
10.	試運転調整	28		
10.1	一般情報	28		
	試運転	28		
	呼び水	28		
	回転方向の確認	28		
	始動	29 29		
	シャフトシールの慣らし期間 電動機の起動/停止	29		
	モニタ機器の読み取り基準値	29		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

1006

LM03 3769

3. 配送と取扱

3.1 配送

ポンプは、出荷前に全数検査をしています。試験は、ポンプが関連する基準の要求事項を満たしていることを確認するために測定するポンプ性能試験などを含みます。試験証明書の発行も可能です(事前打ち合わせが必要)。据付完了後、再度ポンプと電動機の心合わせ確認が必要です。7.3 本出し調整の節を参照ください。

3.2 製品の輸送

ポンプの輸送時には、必ず指定の位置で固定や支持を行ってください。輸送中は、過度な振動や衝撃によるシャフトおよびシャフトシールの破損を防ぐため、ポンプをしっかりと固定してください。シャフトでポンプを持ち上げないでください。

\bigwedge

警告

ポンプの重量に注意を払い、誤って ポンプが転倒または落下した場合に 傷害が発生しないよう、予防措置を 講じてください。

3.3 取り扱い

\wedge

警告

4 kW以上の電動機には吊り上げ用ア イボルトが付いていますが、ポンプユ ニット全体を吊るためのものではあ リません。

ナイロンストラップとシャックルを使用してポンプ を吊り上げて下さい。




図1 正しいポンプの吊り方




図2 間違ったポンプの吊り方

3.4 製品の保管

ポンプが届いたらすぐに確認を行い、破損や腐食の おそれのない場所で保管してください。

ポンプの運転開始前に6ヶ月以上の期間があくことが 予想される場合は、必要に応じ内部に腐食防止剤を 塗るなど、適切な処置を行ってください。

腐食防止剤は、ゴム部品に接触しても変質の原因と ならないものを使用してください。

腐食防止剤は簡単に除去できるものを使用してください。

水分、ほこりなどがポンプに入るのを防ぐため、配管を全て接続するまでは開口部にカバーをしておいてください。

4. 型式の説明

4.1 銘板




図3 NKG銘板例

凡例

1	位置	説明
	1	型式名称
	2	モデル名
	3	定格流量
	4	最高使用圧力または最高温度
	5	生産国
	6	定格回転速度
	7	ポンプ揚程
	8	最低効率指数
	9	最適効率点でのポンプ効率

4.2 型式コード

モデルB

例1、ポンプ設計はEN 733に準拠 NK 32 -125 .1 /142 A1 F 1 A E S BAQE 例2、ポンプ設計はISO 2858に準拠 NKG 200 -150 -200 /210-170 H2 F 3 N KE O 2926 ポンプ型式 吸込公称口径(DN) 吐出公称口径 (DN) 公称インペラ径 [mm] 小径インペラ: .1 実インペラ径 [mm] ポンプの仕様コード(複合コードあり) A1 基本什様、グリース潤滑標準ベアリング設計、標準カップリング A2 基本仕様、グリース潤滑標準ベアリング設計、スペーサ・カップリング B 電動機サイズアップ E ATEX認定、証明書または試験成績書あり、ポンプの仕様コードの2番目の文字はE G1 グリース潤滑重負荷用ベアリング設計、標準カップリング G2 グリース潤滑重負荷用ベアリング設計、スペーサ・カップリング H1 油潤滑重負荷用ベアリング設計、標準カップリング H2 油潤滑重負荷用ベアリング設計、スペーサ・カップリング I1 電動機なしポンプ、グリース潤滑標準ベアリング設計、標準カップリング 12 電動機なしポンプ、グリース潤滑標準ベアリング設計、スペーサ・カップリング J1 電動機なしポンプ、グリース潤滑重負荷用ベアリング設計、標準カップリング J2 電動機なしポンプ、グリース潤滑重負荷用ベアリング設計、スペーサ・カップリング K1 電動機なしポンプ、油潤滑重負荷用ベアリング設計、標準カップリング K2 電動機なしポンプ、油潤滑重負荷用ベアリング設計、スペーサ・カップリング Y1 ベアシャフト・ポンプ、グリース潤滑標準ベアリング設計 W1 ベアシャフト・ポンプ、グリース潤滑重負荷用ベアリング設計 Z1 ベアシャフト・ポンプ、油潤滑重負荷用ベアリング設計 X 特殊仕様 配管接続 E Eフランジ F DINフランジ G ANSIフランジ J JISフランジ フランジの圧力定格 (PN - 圧力定格) 1 10パール 2 16バール 3 25バール 4 40バール 5 その他の圧力定格 材質 ポンプハウジング インペラ ウェアリング シャフト A EN-GJL-250 EN-GJL-200 青銅/黄銅 1.4021/1.4034 B EN-GJL-250 青銅 CuSn10 青銅/黄銅 1.4021/1.4034 C EN-GJL-250 EN-GJL-200 青銅/黄銅 1.4401 D EN-GJL-250 青銅 CuSn10 青銅/黄銅 1 4401

E EN-GJL-250

EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4021/1.4034

例1	、ポンプ設計はEN	733に準拠			NK		32	-125	.1	/142	A1	F	1	A	E	s	BAQE
例	?、ポンプ設計はISC	2858に準拠			NKG	200	-150	-200		/210-170	H2	F	3	N	KE	0	2926
F	EN-GJL-250	青銅 CuSn10	EN-GJL-250	1.4021/1.4034													
G	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1.4401													
Н	EN-GJL-250	青銅 CuSn10	EN-GJL-250	1.4401													
I	1.4408	1.4408	1.4517	1.4462													
J	1.4408	1.4408	特殊テフロン 樹脂 (Graflon [®])	1.4462													
K	1.4408	1.4408	1.4517	1.4401													
L	1.4517	1.4517	1.4517	1.4462													
М	1.4408	1.4517	1.4517	1.4401													
N	1.4408	1.4408	特殊テフロン 樹脂 (Graflon [®])	1.4401													
Ρ	1.4408	1.4517	特殊テフロン 樹脂 (Graflon [®])	1.4401													
R	1.4517	1.4517	特殊テフロン 樹脂 (Graflon [®])	1.4462													
S	EN-GJL-250	1.4408	青銅/黄銅	1.4401													
Т	EN-GJL-250	1.4517	青銅/黄銅	1.4462													

X 特殊仕様 ポンプ内部のシール

U 1.4408

W 1.4408

第1の文字はポンプ・カバーとシール・カバー用Oリングの材質を表します。シール・カバー用Oリングはダブル・シー ルの配置のみ。

1.4462

第1の文字はシール·ハウジング用Oリングの材質を表します。シール・ハウジング用Oリングはダブル・シールの配 置のみ。

- E EPDM
- F FXM (Fluoraz®)
- K FFKM (Kalrez®)
- M FEPS (PTFE 外装のシリコンO リング)

1.4517

1.4517

1.4517

特殊テフロン 樹脂 (Graflon[®]) ^{1.4462}

- V FKM (Viton®)
- X HNBR

シャフトシール配置

- B スタッフィングボックス
- C カートリッジ·シール、シングル
- D カートリッジ·シール、ダブル
- 0 背合せ型、ダブル・シール
- P タンデム型、ダブル·シール
- S シングル·シール

ポンプ内部のシャフトシール

メカニカルシールとシール用部品の文字または桁コード

4文字: シングル・メカニカルシール (BQQEなど) またはシングル・カートリッジ・シール (HBQVなど)

4桁の数 ダブル·シール (2716の場合、27 = DQQV (一次シール)、16 = BQQV (二次シール))

ダブル·カートリッジ·シール (5150の場合、51 = HQQU (一次シール)、50 = HBQV (二次シール))

シャフトシールの文字と数字の関係は7ページで説明しています。

例1は次の特性を持つNK 32-125.1ポンプを示します:

- 小径インペラ
- 142 mm インペラ
- グリース潤滑標準ベアリング設計
- ・ 標準カップリング
- DIN フランジ EN 1092-2 準拠
- 10バール・フランジ圧力定格
- ・ 鋳鉄ポンプハウジング、EN-GJL-250
- 鋳鉄インペラ、EN-GJL-200
- 青銅/黄銅製ウェアリング
- ステンレス製シャフト、EN 1.4021/1.4034
- ・ ポンプ・カバーのEPDM Oリング
- シングル・シャフトシール配置
- BAQEシャフトシール

例2は次の特性を持つNKG 200-150-200ポンプを示します:

- 210-170 mm コニカル・インペラ
- グリース潤滑重負荷用ベアリング設計
- スペーサ・カップリング
- DIN フランジ EN 1092-2 準拠
- ・ 25バール・フランジ圧力定格
- ステンレス製ポンプハウジング、EN 1.4408
- ステンレス製インペラ、EN 1.4408
- 特殊テフロン樹脂 (Graflon®) ウェアリング
- ステンレス製シャフト、EN 1.4401
- ・ ポンプ・カバーとシール・カバーにFFKM O リング
- シール・ハウジングにEPDM O リング
- 背合せ型ダブル・シール配置
- 一次シャフトシール: DQQK
- 二次シャフトシール: DQQE

4.2.1 シャフト シール用コード

数字はダブル・シャフトシールのみに使用されます。

数字	文字	説明
10	BAQE	シングル・メカニカルシール
11	BAQV	シングル・メカニカルシール
12	BBQE	シングル・メカニカルシール
13	BBQV	シングル・メカニカルシール
14	BQBE	シングル・メカニカルシール
15	BQQE	シングル・メカニカルシール
16	BQQV	シングル・メカニカルシール
17	GQQE	シングル・メカニカルシール
18	GQQV	シングル・メカニカルシール
19	AQAE	シングル・メカニカルシール
20	AQAV	シングル・メカニカルシール
21	AQQE	シングル・メカニカルシール
22	AQQV	シングル・メカニカルシール
23	AQQX	シングル・メカニカルシール
24	AQQK	シングル・メカニカルシール
25	DAQF	シングル・メカニカルシール
26	DQQE	シングル・メカニカルシール
27	DQQV	シングル・メカニカルシール
28	DQQX	シングル・メカニカルシール
29	DQQK	シングル・メカニカルシール
50	HBQV	カートリッジ・シール
51	HQQU	カートリッジ・シール
52	HAQK	カートリッジ・シール
	SNEA	スタッフィングボックス
	SNEB	スタッフィングボックス
	SNEC	スタッフィングボックス
	SNED	スタッフィングボックス
	SNOA	スタッフィングボックス
	SNOB	スタッフィングボックス
	SNOC	スタッフィングボックス
	SNOD	スタッフィングボックス
	SNFA	スタッフィングボックス
	SNFB	スタッフィングボックス
	SNFC	スタッフィングボックス
	SNFD	スタッフィングボックス

4.2.2 シャフト シール用文字コード

BAQE 例: 10はBAQE

シャフトシール型式

- A 固定ドライバー付Oリングシール
- B ゴムベローズシール
- D O リング シール、バランスタイプ
- G ベローズシール、タイプB、縮小 シール面
- カートリッジ·シール、バランスタ イプ

回転環材質

- 金属含浸カーボン(飲料水には使用不 A 可のアンチモンを含む)
- B 合成樹脂含浸カーボン
- Q シリコンカーバイド

固定環材質

- 金属含浸カーボン(飲料水には使用不可の アンチモンを含む)
- B 合成樹脂含浸カーボン
- Q シリコンカーバイド

Oリング、その他ゴム部品の材質、ウェアリン グを除く

- E EPDM
- V FKM (Viton®)
- F FXM (Fluoraz®)
- K FFKM (Kalrez®)
- X HNBR
- Ⅱ FFKM 製運動用O リングとPTFE 製固定用O リング

シャフトシール型式と材料に関する詳細な説明につ いては、データブック"NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - Custom-built pumps according to EN 733 and ISO 2858"を参照ください。

4.2.3 スタッフィング ボックス用文字コード

例: SNEA

スタッフィングボックス型式

S パッキン型スタッフィング ボックス

冷却方式

N 非冷却スタッフィング ボック

パリア流体

- E 内部バリア流体付き
- F 外部バリア流体付き
- 0 バリア流体なし

材質

ポンプ・ハウジング内にPTFE 含浸ファイ A バ・パッキン・リング (Buraflon[®]) とEPDM O リング使用

ポンプ・ハウジング内に特殊テフロン合成 B パッキン・リング (Thermoflon®) とEPDM O リング使用

ポンプ・ハウジング内にPTFE 含浸ファイ C バ・パッキン・リング (Buraflon®) とFKM O リング使用

ポンプ・ハウジング内に特殊テフロン合成 D パッキン・リング (Thermoflon[®]) とFKM O リ ング使用

スタッフィングボックスと材料に関する詳細な説明については、データブック"NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - Custom-built pumps according to EN 733 and ISO 2858"を参照ください。

5. 用途

5.1 搬送液

きれいで低粘度、固形・繊維状異物のない非爆発性 液体。ポンプを化学的に傷つけるような液体は含まな いようにしてください。

6. 運転条件

6.1 周囲温度と標高

周囲温度と据付場所の標高は、ベアリングと絶縁の 寿命に影響を持つため、重要な要素です。

周囲温度が推奨される最高周囲温度以上または最高標高以上のところに据え付けられる場合(図 4 参照)、空気の密度が低くなり、冷却効果が得られにくくなりますので、全負荷での運転は避けてください。このような場合、より高い出力の電動機を使用する必要があります。




図4 最高電動機出力は、周囲温度と標高によります

凡例

位置 説明 1 0.25 - 0.55 kW MG電動機 2 0.75 - 22 kW MG電動機、IE2/IE3 0.75 - 450 kW MMG-H電動機、IE2 3 0.75 - 462 kWシーメンス電動機、IE2

例: $1.1 \text{ kW IE2 MG 電動機付きのポンプ: このポンプ が標高4750 m 以上の場所に取り付けられると、定格 出力の88 % 以上の負荷では使用できません。周囲温度75 °Cでは、電動機は定格出力の78 % 以上の負荷では使用できません。ポンプが標高4750 m以上の場所 に、周囲温度75 °Cで取り付けられると、定格出力の88 % <math>\times$ 78 % = 68.6 %以上の負荷では使用できません。

6.2 液温

-40 - +140 °C.

最高液温はポンプ銘板に記されています。液温はメカ ニカルシールの選択によります。

地域の基準により、EN-GJL-250鋳鉄製ポンプは液温 +120℃以上では使用してはならないと定められてい る場合があります。

6.3 最高運転圧力




図 5 ポンプ内部圧力

入口圧力とポンプ圧力の和は、ポンプ銘板に記載された最高運転圧力を超えてはなりません。吐出側のバルブを閉じた状態で運転すると、最高の運転圧力が得られます。

6.4 最低入口圧力

キャビテーションを避けるため、最低入口圧力にご 注意願います。次の状況ではキャビテーションの危険 性が高くなります:

- 液温が高い場合。
- 流量がポンプの定格流量に比べ、かなり大きな場合。
- ポンプが押し込み圧力のある開放システムで運転している場合。
- 搬送液が長い配管で吸い込まれている場合。
- 入口の条件が劣悪な場合。
- 運転圧力が低い場合。

6.5 最高入口圧力

入口圧力とポンプ圧力の和は、ポンプ銘板に記載された最高運転圧力を超えてはなりません。吐出側のバルブを閉じた状態で運転すると、最高の運転圧力が 得られます。

6.6 最小流量

ポンプの吐出側を締切状態で運転しないでください。 内部液温の急激な上昇/蒸気の発生の原因となります。それによりシャフトの損傷、インペラの磨耗、ベアリングの短寿命、パッキンとメカニカルシールへのストレスと振動による損傷の原因となる恐れがあります。連続流量は定格流量の最低10%以上必要です。定格流量は、ボンブの銘板に記されています。

6.7 最大流量

最大流量は超えてはいけません。キャビテーション や過負荷の恐れが生じます。

最小および最大流量は、データブックの性能曲線図またはGrundfos Product Centerで選定したポンプの曲線から読み取ることが可能です。





図 6 Grundfos Product Centerからの最小およ び最大流量を示した例

6.8 メカニカルシール

メカニカルシール

シールの運転範囲は次の2つの主な用途について記載されています:水の搬送およびクーラントの搬送。 0°C以上の温度で使用するシールは主に水用で、0°C以下の温度でのシールは主にクーラント用です。 注:シール寿命の減少と連続的な騒音の発生の恐れがあるため、同時に最高温度と最高圧力条件での運転はおすすめできません。



シャフトシー	ール径 [mm]					28, 38	48	55	60
d5 [mm]						24, 32	42	48	60
シャフトシー	ール型式	摺動面	シール材質	コード	温度範囲	最	高圧	[Bar]	
		AQ ₁	EPDM	BAQE	0-120 °C	16	16	16	16
		AQ ₁	FKM	BAQV	0-90 °C	16	16	16	16
	ベローズシール、	BQ ₁	EPDM	BBQE	0-120 °C	16	16	16	16
	タイプB、非バラ	BQ ₁	FKM	BBQV	0-90 °C	16	16	16	16
	ンスタイプ	Q ₁ B	EPDM	BQBE	0-100 °C	16	-	-	-
		Q_7Q_7	EPDM	BQQE	-25 - +110 °C	16	16	16	16
		Q_7Q_7	FKM	BQQV	-10 - +90 °C	16	16	16	16
	ベローシール、タ	Q_1Q_1	EPDM	GQQE	-25 - +60 °C	16	16	16	16
	イプB、縮小シー ル面・非バランス タイプ	Q_1Q_1	FKM	GQQV	-10 - +60 °C	16	16	16	16
		Q_1A	EPDM	AQAE	0-120 °C	16	16	16	16
		Q_1A	FKM	AQAV	0-90 °C	16	16	16	16
	Oリング・シー	Q_1Q_1	EPDM	AQQE	-25 - +90 °C	16	16	16	16
	ル、タイプA、非 バランスタイプ	Q_1Q_1	FKM	AQQV	-10 - +90 °C	16	16	16	16
		Q_1Q_1	HNBR	AQQX	−15 − +90 °C	16	16	16	16
		Q_1Q_1	FFKM	AQQK	0-90 °C	16	16	16	16
		AQ ₁	FXM	DAQF	0-140 °C	25	25	25	25
	Ο リング・シー	Q_6Q_6	EPDM	DQQE	-20 - +120 °C	25	25	25	25
	ル、タイプD、バ	Q_6Q_6	FKM	DQQV	-10 - +90 °C	25	25	25	25
PORSONAL III	ランスタイプ	Q_6Q_6	HNBR	DQQX	-15 - +120 °C	25	25	25	25
		Q_6Q_6	FFKM	DQQK	0-120 °C	25	25	25	25

スタッフィングボックス

	コード	温度範囲	最高圧力[Bar]
冷却無し、内部バリア流体有りスタッフィングボックス 冷却無し、内部バリア流体無しスタッフィングボックス 冷却無し、外部バリア流体有りスタッフィングボックス	SNE SNO SNF	−30 − +120 °C	16

7. 機械関係の据付

7.1 ポンプ据付場所

ポンプの設置場所には、風通しがよく、冬季に凍結 しない場所をお選びください。

警告



高温または低温の液を取り扱う場合 は、製品の表面が熱くまたは冷たく なりますので、誤って製品に触れな いようご注意ください。

ポンプや電動機の周囲には、検査や修理をする際に 必要な空間をあけておいてください。

- 4 kW 以下の電動機を使用したポンプには、電動 機後部に 0.3 m の空間が必要です。
- 5.5 kW 以上の電動機を使用したポンプには、リフトを使用することを考慮し、電動機後部に 0.3 m、電動機上部に最低 1 m の空間が必要となります。






図7 電動機後部に必要な空間

7.2 水平に取り付けた架台付きNK、NKG ポン プの基礎およびグラウチング

平坦で、ポンプ全体を永続的にしっかりと支えることのできる、十分な重量のコンクリート基礎上に、ポンプを据付してください。基礎は、あらゆる振動や衝撃を吸収できるものでなければなりません。目安として、コンクリート基礎の重量は、ポンプ重量の約1.5倍必要です。

基礎は、架台より四方 100 mm 以上大きくなければなりません。図 8 参照。





TM03 3771 1206

図8 基礎、xは100 mm以上

最低限必要な基礎の高さ (h_f) は、次の計算式で求められます:

$$h_f = \frac{m_{pump} \times 1.5}{L_f \times B_f \times \delta_{concrete}}$$

コンクリートの密度 (δ) は、一般的に 2200 kg/m 3 程度です。

ポンプを基礎の上にしっかりと固定してください。架台は、ポンプ全体を下から支持できるものでなければなりません。図9参照。





図9 適切な基礎



TM03 4324 1206

TM03 4587 2206

図 10 不適切な基礎




図 11 穴あき架台

ポンプの据付に先立ち、適切な基礎を準備しておく ことが重要です。

架台付きNK、NKG ポンプは常にグラウチングが必須 です。

NK、NKG ポンプに2極55 kW 以上の電動機を使用する 場合は、電動機の回転や液流による振動を防ぐため、 架台へのグラウチングが必須です。

	45 kW以下のP2	55 kW以上のP2							
2極	グラウチングはオ プション	グラウチングは必 須							
4極	グラウチング	はオプション							
6極	グラウチング	グラウチングはオプション							

7.2.1 手順

- 1. 基礎の準備
- 2. 架台のレベル合わせ
- 3. 予備調整
- 4. グラウチング
- 5. 7.3 芯出し調整の節に従った最終調整。

1: 基礎の準備

基礎を適切に作るため、次の手順に従ってください。

手順 作業

説明図

基礎ボルトをコンクリート にしっかりとはめ込みます。 ボルトは、グラウト、ス ペーサ、架台、ナット、 ワッシャを通す十分な長さ のあるものを使用してくだ さい。

架台 m 5-10 r 架台から出る ボルトの長さ くさびはグラウト内 架台の厚み に埋め込み 19-32 mm のグ 000 ラウトの余裕 基礎表面は粗いま TM03 0190 4707 ワッシャ ラグ 配管スリーブ


架台が水平な状態で固まる 3 まで、数日間は基礎をその ままにしておいてください。

2: 架台のレベル合わせ


手順 作業

説明図

架台をコンクリート基礎上 に 19-32 mm 上げ、架台を 基礎ボルトとボルトの間の ブロック、スペーサなどで 支えます。



必要に応じて架台の下にス 2 ペーサを入れ、架台を水平 にします。



TM04 0489 0708

基礎ボルト、ナットで架台 との間を締めます。配管やフ ランジに荷重をかけず、配 管の位置を合わせられる。 うに注意してください。

3: 予備調整





ポンプ/ユニットに関わる作業を行 う前に、必ず電源が切れており、突発 的に電源が入らない事を確認して下 さい。

ポンプと電動機は工場出荷時に架台上で心合わせが 完了しています。運送中にベース フレームの変形が 発生する場合があるため、最終グラウト仕上げを実 施する前に設置場所で調整状態を確認することが重 要です。

フレキシブル カップリングは、若干の調整不良に対応できますが、ポンプや電動機シャフトの過度な調整不良の補正(使用するべきではありません。不正確な調整は、振動やベアリングおよびシャフト、ウェアリングの過剰な消耗をもたらします。



警告

ポンプを動かすと配管に歪みが発生 するため、電動機のみの調整を行い ます。

電動機の調整は、電動機の下にさまざまな厚みの詰め木を挿入することによって実施します。複数の細い詰め木がある場合、可能な限り1枚の厚い詰め木と入れ替えます。


7.3 芯出し調整 の節を参照ください。

TM04 0490 0708 - TM04 0491 0708

4: グラウチング


グラウトは、基礎の表面を整え、ポンプユニットの 重量バランスをとったり、振動の吸収および防止を するのに役立ちます。認証品の無収縮グラウトをご使 用ください。グラウトの使用について不明点がある場 合は、専門業者などにお問い合わせください。

手順 作業 説明図




コンクリート基礎の表面を 2 水で濡らしてから、表面の 水分を拭き取ります。

3 架台の両端に適切な型枠を 使用してください。



必要ならグラウトを流す前 に、架台が水平であること を再確認してください。架台 の穴から、無収縮グラウト を架台下のすき間が完全に 満たされるように流してく ださい。 架台の上部までグラウトを 流してください。グラウトが 完全に乾くのを待ってから、 ポンプの配管を接続してく ださい。認証品グラウトの場 合、24 時間あれば十分です。 グラウトが完全に固まった ら、基礎ボルト、ナットを 確認し、必要に応じて締め てください。 グラウトを使用してから約2 週間後、グラウトが完全に 乾燥してからグラウトの表

面に油性塗料を塗り、グラウトが空気や湿気に触れるのを防いでください。



15

7.3 芯出し調整

7.3.1 一般情報

工場から組み立てられた完成品として供給されたとき、要求どおりにカップリングはポンプと電動機の取付面に、フィルムをはさんで正確に心合わせされています。

ポンプ/電動機の芯合わせは輸送中および据付の間に変化することもあるため、必ずポンプの始動前に再度チェックする必要があります。

通常の運転条件下でポンプが運転温度に達したとき、 最終の心合わせをチェックすることは重要です。

7.3.2 ユニットの芯出しの方法

ポンプ/電動機の心合わせを正確に行うことは非常に 重要です。以下の手順にしたがってください。

 \emptyset およびS2の数値は、下表に記載されています。S1 の数値は 0.2~mmです。




図 12 芯出し

直線定規によるポンプと電動機の芯出し

手順

作業

1



ポンプと電動機の 粗調整を行い、適 エトルクで架台に ネジを締めてくだ さい。19ページの 表 *締め付けトルク* を参照ください。

2



マーキングペンな とどでカップリング に印を付けます。

手順

3



作業

4



サップ total Edward Total Edward Total Tota

5

TM01 8753 0800



電動機の位置を調整してください。 電動機を固定する ネジをゆるめます。

6



必要な厚みのシム を挿入してくださ い。

FM03

7



道正トルクでネジ を締めてください。 手順3に進み、もう 一度心力してください。

手順

作業

8



レーザーを用いたポンプと電動機の調整

手順

作業

1



ポンプと電動機の 粗調整を行い、適 エトルクで終めてに ネジを締めください。19ページの 表 *締め付けトルク* を参照ください。

2



ポンプのカップリ ングにレーザー・ グラケットを固定 します。

TM03



もう片方のレーザー・ブラケットを電動機のカップ シングに付けてくりださい。

4



レーザー・ユニットS (静止) は静止 部分に、レー で 可動) は可動部分に 取り付けます。 手順

5



レーザー・ユニットを互いに接続し、コントロール・ ボックスヘレー ザー・ユニットの1 でを接続してください。

作業

6



レーザー・ユニットが同じ高さにあ ることを確認して ください。

7



レーザー・ユニッ トの白線間の距離 を測定ください。

Q



₂₀ 距離を入力してく ださい。

TM03 8308 1

TM03

9



S ユニットとカップリング間の隙間の中心との距離を 別定ください。 手順

作業

作業

10



距離を入力してく 20 ださい。

16

手順

15



レーザー・ユニッ トを9時の位置に向 ら トを9時の位置 ○ けてください。 TM03 8316

11



S ユニットから電 動機の最初のネジ 28までの距離を測定 ください。



コントロール・ ュントロール・ 20 ボックス上で確認 ください ください。 8319 1


TM03 8

12



距離を入力してく 20 ださい。

17




レーザー・ユニッ トを12時の方向へ 向けてください。 2001 2180 コントロール・ ボックス上で確認 ください。

13



Sユニットから電動 機の最初のネジま TM03 8314 1007 での距離を測定く ださい。

18



レーザー・ボック スを3時の方向へ向 けてください。 でできない。 1001 8158 850WL ボックス上で確認 ください。

14



コントロール・ ボックスは、レー ザー・ユニットが9 時の位置に向いて いなければならな いことを示してい ます。

19



測定値が 0.1 mm以 下であれば、心合 2001 0258 80ML 24 に進みま す。 わせは完了です。

手順 作業

20



電動機の位置を調 整してください。 電動機を固定する ネジをゆるめます。



必要な厚みのシム 200 F から 100 F から 1

22



再度適正トルクで ネジを締めてくだ 8324 1007 さい。

23



測定値が公差内に 入るまで調整を繰 り返してください。

24



隙間S2をチェック します。19 ページ 20 の表 *隙間幅S2* を 参照ください。

締め付けトルク

説明	寸法	締め付けトルク [Nm]
	М6	10 ± 2
	М8	12 ± 2.4
	M10	23 ± 4.6
六角ボルト	M12	40 ± 8
	M16	80 ± 16
	M20	120 ± 24
	M24	120 ± 24

隙間幅S2

隙	۱	幅	S2
1	m	m٦	

		Įт	[mm]					
外側カップ リング径 [mm]		ップリン グ		サ・カッ ング				
	公称	公差	公称	公差				
80	-	-	4	0/-1				
95	-	-	4	0/-1				
110	-	-	4	0/-1				
125	4	0/-1	4	0/-1				
140	4	0/-1	4	0/-1				
160	4	0/-1	4	0/-1				
200	4	0/-1	6	0/-1				
225	4	0/-1	6	0/-1				
250	4	0/-1	8	0/-1				

注

S2はカップリングの全周を測定しま す。測定値の最大値と最小値との最大 許容偏差は 0.2 mmです。

カップリングと電動機がグルンドフォスから供給されていない場合、カップリング・メーカの取扱説明書にしたがってください。



警告 運転中は必ずカップリング・ガードを 取り付けてください。

7.4 配管

7.4.1 配管接続

配管を取り付ける際、配管からポンプハウジングに 荷重がかからないようにしてください。

吸込、吐出配管の口径は、ポンプの吸込圧力を考慮 して適切なものを使用してください。

配管の途中に、空気だまりのできる突起部をつくらないようにしてください。特にポンプの吸込側にご注意ください。




図 13 配管

ポンプの吸込側、吐出側の両方に仕切弁を取り付けることで、ポンプの清掃、点検時にドレンの必要がなくなります。

配管が適切に支持できるよう、吸込側、吐出側共に、できる限りポンプの近くに配管を取り付けてください。相フランジは、ポンプのフランジ反対側にきちんと合わせて取り付けてください。そうしないと圧力がかかり、ポンプ損傷の原因になることがあります。




図 14 配管取付

7.4.2 バイパス



警告

ポンプの吐出側を締切状態で運転しないでください。内部液温の急激な 上昇/蒸気の発生により、ポンプに損 傷を与える恐れがあります。

締切運転の恐れがある場合、バイパス回路または吐出配管へのドレンに接続して最小流量を確保してください。最小流量は最大流量の最低10%としてください。流量と揚程は、ポンプの銘板に記されています。

7.5 防振

7.5.1 騒音、振動の削減

ポンプを最適な状態で運転し、騒音と振動を最小限にするためには、防振パッドを使用してください。一般に、11 kW以上の電動機付きポンプには、これを考慮してください。90 kW以上の電動機には、防振パッドの使用は必須となります。ただし、出力の小さい電動機を使用した場合でも、騒音や振動を生じることがあります。

騒音や振動は、電動機やポンプの回転および配管や 部品内の水流により生じます。騒音と振動は数値のみ で表現しきれないものが多く、また設置方法と他の 部品の状態に依存することもあります。

騒音や振動をできるだけ少なくするためには、コン クリートの基礎を使用したうえで、防振パッドと伸 縮継手を使用してください。図 14 参照。

7.5.2 防振パッド

運転時の振動が建物に伝わるのを防ぐため、防振 パッドを使用してポンプ基礎を床面から離すことを 推奨します。

適切な防振パッドを選定するために、以下のデータ が必要です:

- パッドを通して伝達される力
- ・ 電動機の回転数(回転数制御がある場合はそれも 考慮)
- ・ 必要な振動吸収率(推奨値は70%)。

据付条件などにより、適した防振パッドのタイプは 異なります。不適切な防振パッドを使用すると、か えって騒音が大きくなることもあります。防振パッド のサイズは、販売元の指示に従って決めてください。 ポンプを防振パッドの付いた架子に取り付ける場合、 ポンプフランジに伸縮継手を取り付けてください。 これは、給水ユニットが配管にぶら下がる状態に なるのを防ぐために重要です。

7.6 伸縮継手

伸縮継手を使用することで、次のような利点があります:

- ・ 液温の変化による配管の伸縮を吸収
- 配管内の急激な圧力変動による歪みを緩衝
- 配管内の機械騒音を軽減(ゴム製ベローズ式伸縮 継手の場合のみ該当します)。

注

フランジの芯ずれや不均衡などの、 配管のずれを補正する目的で伸縮継 手を使用しないでください。

伸縮継手は、吸込側、吐出側とも、ポンプから配管 (フランジ) 直径の 1-1.5 倍以上離した位置に取り付けてください。これにより継手内の乱流を防止し、吸込条件の向上と、吐出側の圧力損失を最小にします。流速が速い (5 m/s以上)場合、配管サイズに対し大きめの伸縮継手を取り付けることを推奨します。

図 15 と 16 は、リミットロッドあり/なしのゴムベローズ式伸縮継手の例です。



図 15 リミットロッド付きゴムベローズ式伸縮 継手

M02 4979 1902




TM02 4981 1902

図 16 リミットロッドなしゴムベローズ式伸縮 継毛

リミットロッド付の伸縮継手を使用すると、配管にかかる伸縮の力を削減することができます。フランジサイズがDN 100以上の場合は、必ずリミットロッド付きの伸縮継手を使用してください。

伸縮継手とポンプに応力がかからないよう、配管を 固定してください。一連の作業は、メーカの説明書に したがって行ってください。

図 17 は、リミットロッド付き金属ベローズ式伸縮継手の例です。



-M02 4980 1902


図 17 リミットロッド付き金属ベローズ式伸縮 継手

使用環境が高圧で+100 ℃を超える場合には、ゴムベローズが破裂するおそれがあるので、金属ベローズ式伸縮継手を使用した方が安全です。

7.7 スタッフィングボックス配管

スタッフィングボックス付きのポンプでは、通常運転中に連続的に漏れが発生します。ベアリングブラケットのドレン穴(位置A)にドレン配管G1/2を接続し、漏れた液を回収することをお勧めします。

スタッフィングボックス付きの型式SNF、外部バリア 流体ありのポンプの場合は、ポンプを始動する前に、 ドレン配管G1/8を位置Bに接続します。外部フラッシ ング配管の出口(付置C)は∅10です。







図 18 スタッフィングボックス運転時の配管接続


7.8 ベアリング・ブラケット

7.8.1 ペアリング・ブラケット、グリース潤滑付き



─ 図 19 グリースニップルきベアリング·ブラ ケット

グリースガンでベアリングを潤滑します。推奨される 潤滑間隔については 11.2.1 グリース潤滑式ベアリン グの節を参照ください。



TM04 5173 3014

FM06 1826 3014

図 20 ベアリング・ブラケット、自動グリース 潤滑器付き

潤滑器は別供給されます。グリースニップルを取り外し、潤滑器をベアリング・ブラケットの上に取り付け、潤滑器の取扱説明書にしたがって12ヶ月以内に空になるようセットします。

TM04 4773 2009

7.8.2 ペアリング・ブラケット、定位式注油器付き




図 21 ベアリング・ブラケット、定位式注油器

出荷時、ベアリング・ブラケットに油 はありません。

油の注入




図 22 油の注入

手順 作業

3

- 1 フィリングプラグを外します。
- 定位式注油器を下げて、油を注入口からエル 2 ボのレベルに到達するまで入れます。図 22 の1参照。

注油器の容器に油を満たし、運転位置に戻してください。これでペアリング・ブラケットに油が満たされます。この過程で空気の泡が容器の中に見られます。油のレベルが正しい位置に到達するまで続けます。図 22 の2参照

- 容器に泡が見られなくなったとき、容器を詰 4 め替えて運転位置に再び戻します。図 22 の3 参照。
- 5 フィリングプラグを取り付けてください。




図 23 油の注入

TM04 5174 2709

ベアリング・ブラケットの油のレベル は、つねに図 23 に見られるようでな ければなりません。

□ 連転中は油のレベルを定期的に チェックし、必要な場合追加してく ださい。油のレベルはつねにサイトグ ラスで見えなければなりません。

油のレベルをチェック

ベアリング・ブラケットの油のレベルは、定位式注油器が正しく機能している限り、正しく保たれます。注油器の機能をチェックするため、油をドレンプラグからゆっくり抜いて、注油器の動作つまり容器中に空気の泡が発生するのを確認します。

7.9 ベアリングの監視

7.9.1 振動レベル

振動レベルはベアリングの状態を表示します。 定位式注油器付きベアリング・ブラケットは、衝撃パルス法 (SPM) による振動試験に対応しています。図24 参照。




図 24 SPM測定ポイント付きベアリング・ブラケット

自動グリース潤滑器またはグリースニップル付きベアリング・ブラケットは、SPM継手の追加に対応しています。出荷時には穴にプラグが取り付けられています。図 25 参照。




図 25 SPM測定器を追加するためのベアリング・ブラケット

7.9.2 温度

自動グリース潤滑器、グリースニップルまたは定位式注油器付きのベアリング・ブラケットには、ベアリング温度監視用Pt100 センサのためのタップがあります。

これらセンサは工場出荷時に取り付けられますが、 後で取り付けることも可能です。グルンドフォスのセ ンサは使用可能です。




図 26 ベアリング・ブラケットに取り付けられたPt100 センサ

7.10 計測機器


運転状況を常時監視するため、圧力計(吐出側)と連成計(吸込側)を取り付けることをおすすめします。 圧力計用のタップは、試験を行う場合にのみ開きます。圧力計の測定範囲は、ポンプの最高吐出圧力の20%増しとしてください。

ポンプフランジの圧力計で計測を行う際、圧力計は 動圧を記録しないことにご注意ください。すべての NKおよびNKGポンプにより吸込、吐出のフランジ径 が異なりますので、それぞれのフランジで流速が異 なります。したがって吐出フランジの圧力計での計測 結果は、技術資料に示されている圧力と同じにはな らず、最高 1.5 パール (または約15 m) 低くなります。

7.11 電流計

電動機の負荷をチェックするため、電流計を接続することをおすすめします。

8. フランジにかかるカとトルク



TM04 5621 3609

図 27 フランジにかかるカとトルク

1	フラン		カ	[N]		トルク [Nm]						
ねずみ鋳鉄	ジ径DN	Fy	Fz	Fx	ΣF*	Му	Mz	Mx	ΣM*			
	32	368	315	298	578	263	298	385	560			
	40	438	385	350	683	315	368	455	665			
	50	578	525	473	910	350	403	490	718			
	65	735	648	595	1155	385	420	525	770			
	80	875	788	718	1383	403	455	560	823			
水平ポンプ、 z軸、吐出側	100	1173	1050	945	1838	438	508	613	910			
	125	1383	1243	1120	2170	525	665	735	1068			
	150	1750	1575	1418	2748	613	718	875	1278			
	200	2100	2095	2600	4055	805	928	1138	1680			
	250	2980	2700	3340	5220	1260	1460	1780	2620			
	300	3580	3220	4000	6260	1720	1980	2420	3560			
	50	473	578	525	910	350	403	490	718			
	65	595	735	648	1155	385	420	525	770			
	80	718	875	788	1383	403	455	560	823			
	100	945	1173	1050	1838	438	508	613	910			
水平ポンプ、	125	1120	1383	1243	2170	525	665	735	1068			
x軸、吸込側	150	1418	1750	1575	2748	613	718	875	1278			
	200	1890	2345	2100	3658	805	928	1138	1680			
	250	3340	2980	2700	5220	1260	1460	1780	2620			
	300	4000	3580	3220	6260	1720	1980	2420	3560			
	350	4660	4180	3760	7300	2200	2540	3100	4560			

	フラン	カ[N]					トルク [Nm]						
ステンレス	ジ径DN	Fy	Fz	Fx	ΣF*	Му	Mz	Mx	ΣM*				
	32	735	630	595	1155	525	595	770	1120				
	40	875	770	700	1365	630	735	910	1330				
	50	1155	1050	945	1820	700	805	980	1435				
水平ポンプ、	65	1470	1295	1190	2310	770	840	1050	1540				
z軸、吐出側	80	1750	1575	1435	2765	805	910	1120	1645				
	100	2345	2100	1890	3675	875	1015	1225	1820				
	125	2765	2485	2240	4340	1050	1330	1470	2135				
	150	3500	3150	2835	5495	1225	1435	1750	2555				
	50	945	1155	1050	1820	700	805	980	1435				
	65	1190	1470	1295	2310	770	840	1050	1540				
. — 10. —	80	1435	1750	1575	2765	805	910	1120	1645				
水平ポンプ、 ×軸、吸込側	100	1890	2345	2100	3675	875	1015	1225	1820				
△十四、 7久 足 関	125	2240	2765	2485	4340	1050	1330	1470	2135				
	150	2835	3500	3150	5495	1225	1435	1750	2555				
	200	3780	4690	4200	7315	1610	1855	2275	3360				

^{*} ΣF と ΣM は、力とトルクのベクトルの和です。

全ての負荷の合計が許容上限に満たない場合に限り、いずれかの値が上限を超えてもかまいません。詳細は、グルンドフォスにお問い合わせください。

9. 電気配線

電気の接続は、法令や規則に基づき、熟練した技術者が行ってください。

警告



端子箱カバーなど、ポンプ部品の取り外し/分解をする前に、必ず電源が切れていることを確認してください。 ポンプは外部のメイン遮断器に接続してください。

ポンプの運転電圧や周波数は、銘板に記載されています。電動機が、据付場所の電源に適していることを確認してください。

電気配線は、端子箱カバー内側に表示されている配 線図にしたがって接続してください。



警告

爆発性雰囲気下でポンプを使用する 場合には、必ず所管する官庁または 業界団体などの定める規定を順守し てください。

9.1 電動機保護

三相電動機は、電動機保護用遮断器に接続してください。

3 kW以上のグルンドフォス製MG、MMG電動機には、 サーミスタが組み込まれています。電動機端子箱の説 明文をお読みください。

端子箱カバー裏側に表示されている配線図にしたがって配線を接続してください。

警告



サーマルスイッチやサーミスタなどが組み込まれた電動機に関わる作業を始める前に、必ず電源が切れており、電動機が冷却されても再始動しないことを確認してください。

9.2 インバータ運転

全ての三相電動機は、インバータ接続が可能です。 インバータ運転をすると、電動機の絶縁に影響を与 え、電圧ピークにより通常運転時よりも電動機から の騒音が大きくなることがあります。

インバータを使用した大型電動機の運転では、軸電流が発生することがあります。

ポンプをインバータ運転する場合は、次の運転条件 を確認してください。

運転条件	作業
2、4、6極電 動機,フレー ムサイズ225 以上	電動機ベアリングが電気的に絶縁 されていることを確認してくださ い。グルンドフォスにお問い合わせ ください。
騒音の軽減が 重要な用途	電動機とインバータの間に出力 フィルタを入れてください (電圧 ピークが削減され、騒音が軽減さ れます)。
特に騒音の軽 減が重要な用 途	正弦波フィルタを使用してくださ い。
ケーブル長さ	インバータメーカの指定するケーブルを使用してください。電動機とインバータを接続するケーブルの長さは、電動機の負荷に影響します。
電圧500 Vま で	電動機が、インバータ運転に適し ていることを確認してください。
電圧500 Vか ら690 Vの間	電動機とインバータの間に正弦波 フィルタを入れてください(電圧 ピークが削減され、騒音が軽減さ れます)。または電動機が強化絶縁 仕様かチェックしてください。
電圧690 V以 上	正弦波フィルタを使用し、さらに 電動機が強化絶縁仕様であること を確認してください。

10. 試運転調整

注

ポンプが液で満たされ、エアが抜け] るまで、ポンプを起動しないでくだ さい。

10.1 一般情報



警告

飲料水を搬送する場合、防腐剤、試験液、グリースなどの異物を除去するため、始動する前にポンプをきれいな水でよくすすいでください。

10.1.1 スタッフィングボックス付きポンプ

スタッフィングボックス付きポンプの場合、シールが正しく付けられているかチェックしてください。ポンプのシャフトは手で回すことができなければなりません。ポンプを長期間運転しなかった場合は、シャフトを回して、堆積物が付着していないことを確認します。スタッフィングボックスをゆるめるか、パッキンを外します。

10.2 試運転

10.2.1 配管の洗浄

ポンプは、配管の破片や溶接スラグのような固形の粒子を含んだ液体の搬送ポンプには設計されていません。ポンプを始動する前に、配管を十分に洗浄し、きれいな水ですすぎ、きれいな水で満たしてください。本ポンプで配管を洗浄して生じた損傷は、保証外となります。

10.3 呼び水

注音

循環システムおよび開放システムで、液量がポンプ 吸込口より上の場合

- 1. 吐出側仕切弁を閉めてから、吸込側仕切弁をゆっくりと開いてください。ポンプと吸込配管は、共に満水にしてください。
- 呼び水プラグをゆるめ、ポンプからエアを抜きます。穴から液が出てきたら、呼び水プラグを閉めます。

警告



呼び水プラグを取り扱うときは、使 用液の噴出によってけがをしたり、 電動機その他の機器を損傷したりし ないようご注意ください。

特に、高温の液を使用する場合は、 やけどをしないよう十分に注意して ください。

低温の液を使用する場合は、低温の 液により傷害を負わないよう十分に 注意してください。

逆止弁がある場合


ポンプの起動前に、吸込配管とポンプを完全に液で 満たし、エアのない状態にしておいてください。

- 1. 吐出側仕切弁を閉めてから、吸込側仕切弁をゆっくりと開いてください。
- 2. 呼び水プラグ(M)を取り外します。
- 3. 穴から液を入れて吸込配管とポンプを完全に液で 満たしてください。
- 4. 呼び水プラグ(M)を取り付けます。

吸込配管は、呼び水プラグから液を満たされ、エア が抜けた状態です。図 28 参照。別の方法としては、 事前にじょうご付きの呼び水装置を取り付けること もできます。

開放システムで、液量がポンプ吸込口より下の場合

- 1. ポンプの吸込側に仕切弁がある場合は、全開にしてください。
- 2. 吐出側の仕切弁を閉じ、呼び水プラグとドレンプラグを締めてください。
- 3. じょうご付きの呼び水装置のかわりに、手動の呼び水ポンプを接続します。
- 4. 高圧から呼び水ポンプを保護するため、呼び水ポンプとうず巻きポンプの間に、スライドバルブを取り付けてください。
- 5. 呼び水ポンプのスライドバルブが開かれたら、吐 出配管から液が出るまでポンプのストロークを短 くして、吸込配管のエアを抜いてください。
- 6. 呼び水ポンプのバルブを閉めます。



E ドレンプラグ M 呼び水プラグ

図 28 ドレン/呼び水プラグ

10.4 回転方向の確認



警告

ポンプの回転方向を確認する際に、 ポンプは液で満たされていることが 必要です。

正しい回転方向はポンプハウジング上に矢印で示されています。ポンプ側から見て、回転方向は反時計回りになります。図 28 参照。

10.5 始動

ポンプを始動させる前に、吸込側の仕切弁を完全に開き、吐出側の仕切弁は閉位置のままにしておいてください。

ポンプを始動させます。

ポンプヘッド/カバーのエアベントプラグをゆるめ、 穴から液があふれるまで待ち、ポンプのエア抜きを してください。

警告

エアベントプラグを取扱うときは、 使用液の噴出によってけがをしたり、 電動機その他の機器を損傷したりし ないようご注意ください。



ないようご注意ください。 特に、高温の液を使用する場合は、 やけどをしないようナ分に注意して

ください。 低温の液を使用する場合は、低温の 液により傷害を負わないよう十分に 注意してください。

配管が液で満たされたら、吐出側の仕切弁をゆっく りと全開まで開きます。



ポンプの最大流量に基づいて電動機 の出力を選択した場合、差圧が予期 したより低すぎると、電動機が過負 荷になることがあります。

電動機の消費電流を測定し、電動機銘板に記載の定格電流と比較して、過負荷をチェックします。過負荷になった場合、吐出側の弁を過負荷にならない所まで閉めてください。

始動時には必ず電動機消費電流を測定してください。



始動時の電動機電流は、最大で銘板 に配載された全負荷電流の6倍までで す。

10.6 シャフトシールの慣らし期間

シール面は、搬送液により潤滑されています。つまり、シャフトシールからは常にわずかな漏れが発生しています。ポンプを初めて運転する時や、シャフトシールを入れ替えた時などは、シャフトシールからの漏れが適度な量に落ち着くまで、慣らし期間が必要です。この期間は、運転条件により異なります。慣らし期間は、運転条件が変わるたびに必要となります。

通常、漏れた液は蒸発します。結果として、漏れは発 生しなくなります。

灯油のような液体は蒸発せず、油滴は見られますが、 メカニカルシールの故障ではありません。

メカニカルシール

メカニカルシールは、精密部品です。新規に据え付けたポンプのメカニカルシールに問題がある場合、運転開始から通常数時間以内にポンプが故障します。このような場合、よくある原因としては、メカニカルシールまたはパリア流体配管の取付方法間違いや、据付作業中のポンプの取扱ミスなどがあります。

スタッフィングポックス

十分な潤滑液をシャフトとパッキンに供給するため、 始動中はスタッフィングボックスのシールはきつつく 締め過ぎてはいけません。一度スタッフィングボック スのハウジングとシールがポンプ部品とほぼ同じ温度に到達すれば、スタッフィングボックスのシールの慣らし運転は完了です。スタッフィングボックスはいる場合、ポンプの運転中にシールを軽く均一に締め直してください。連続的に潤滑し、パッキン・、スタッフ・スケッフィングボックスから常に数滴の油が落ちている状態でなければなりません。40 - 60滴/分を推奨します。

10.7 電動機の起動/停止

	1時間当たりの最大起動回数			
フレームサ イズ		極数		
	2	4	6	
56-71	100	250	350	
80-100	60	140	160	
112-132	30	60	80	
160-180	15	30	50	
200-225	8	15	30	
250-315	4	8	12	

10.8 モニタ機器の読み取り基準値

これらのパラメータを初期の読み取り値とすること をおすすめします:

- 振動レベル SPM測定点を使用
- ベアリング温度 センサを取り付けている場合
- 入口と出口の圧力 圧力計を使用。

読み取った数値は、異常運転の際の参考値として使 用できます。

11. メンテナンス



警告

製品の作業を開始する前に、電源を お切りください。電源が不用意に入ら ないように必ず確認してください。

11.1 ポンプ

このポンプはメンテナンスフリーです。

11.1.1 メカニカルシール

メカニカルシールはメンテナンスフリーで、漏れはほとんど発生しません。万一、漏出量が多い、または増加傾向にある場合は、ただちにメカニカルシールを点検してください。摺動面が損傷した場合、メカニカルシールと特密部品ですので、取扱には細心の注意を払ってください。

11.1.2 スタッフィングボックス

スタッフィングボックスの漏れがひどく、これ以上締めることができない場合、スタッフィングボックスの組み立て直しが必要となります。外した後、シャフト・スリーブ、チャンパおよびスタッフィングボックス・シールの清掃とチェックをしてください。詳細は、NKのサービス説明書を参照願います。

11.1.3 パッキンリングの交換




図 29 スタッフィング ボックスの断面図

位置 説明

- 1 スタッフィングボックスのパッキン押さえ
- 2 パッキンリング
- 3 分散リング

パッキンリングを交換する場合は以下の手順に従ってください・

- スタッフィングボックスのパッキン押さえを緩め、取り外します。
- パッキンリングフックを使用して、古いパッキン リング、分散リング、および分散リングの後ろに あるパッキンリング(もしあれば)を取り外しま す。
- 3. 2個の新しいパッキンリングを1個ずつ取り付けます。所定の位置にしっかりと押し込み、継手を120度振るように動かします。
- 4. もしあれば、分散リングを取り付けます。
- 5. D24/D32の場合は1個、D42/D48/D60の場合は2個 のパッキンリングを取り付け、継手を120度振る ように動かします。分散リングを使用しない場合 は、パッキンリングが2個追加で必要となります。
- 6. スタッフィングボックスのパッキン押さえを取り 付けます。

新しいパッキンリングでポンプを始動

パッキンリングには潤滑が必要です。そのため、スタッフィングボックスでは1分当たり40~60滴の漏れが常に許容されなければなりません。スタッフィングボックスのパッキン押さえを締めすぎないでください。

吸込揚程の高い用途では、ポンプの始動時にポンプ にエアが入るのを防ぐため、パッキン押さえを若干 強く締める必要があります。この状況でポンプにエア が入ると、ポンブに液を吸い込めなくなります。

ポンプから液が出始めたら、1分当たり40~60滴の漏れが生じるように、パッキン押さえを直ちに緩めます。漏れが増える場合は、運転数時間後に再調整します。

11.1.4 シャフトスリーブの交換

TM06 3415 031

シャフトスリーブは摩耗しますが、スリーブの寿命 は用途によって異なります。新しいパッキンリングを 使用し、パッキン押さえを若干強く締めても漏れが 多すぎる場合は、シャフトスリーブの交換が必要で す。

11.2 ベアリング・ブラケットのベアリング潤滑

11.2.1 グリース潤滑式ベアリング シール・ベアリング付きポンプ




図 30 シールタイプのベアリング付きベアリング・ブラケット

シールタイプのベアリング付きベアリング・ブラケットはメンテナンスフリーです。最適な運転条件では、ベアリング寿命は約17,500運転時間です。この時間の経過後はベアリングの交換をお勧めします。
13.1 サービスキットの節を参照ください。

潤滑ニップルまたは自動グリース潤滑器付きポンプ




図 31 グリースニップルで潤滑されるローラー およびダブル・アンギュラ・コンタクト・ ベアリング付きのベアリング・ブラケッ




図 32 自動グリース潤滑器で潤滑されるロー ラーおよびダブル・アンギュラ・コンタ クト・ベアリング付きのベアリング・ブ ラケット

ポンプにグリースニップルまたは自動グリース潤滑器が付いている場合、ペアリングのグリースはペアリングの寿命を通じて連続的に新しいものと入れ換えられます。

最適な運転条件では、ベアリング寿命は約 100,000 運転時間です。この時間の経過後はベアリングの交換をお勧めします。13.1 サービスキット の節を参照ください。新しいベアリングには、グルンドフォスの仕様にしたがったグリスが充填されなければなりません。新しいベアリングに交換する前に、ベアリング・ブラケットを清掃して古いグリースをすべて取り除いてください。

自動グリース潤滑器

潤滑器は12ヶ月ごとに交換してください。潤滑器を 交換する場合は以下の手順に従ってください:

- 1. 古い余剰のグリースを除去するため、ベアリング ・ブラケット下部のメインのドレンプラグ(図 33 参照)を取り外して1時間運転してください。
- 2. 新しい潤滑器をベアリング・ブラケットの上に取り付け、潤滑器の取扱説明書にしたがって12ヶ月以内に空になるようセットします。
- 3. ベアリング・ブラケット下部のメインのドレンプ ラグを取り付け直します。

グルンドフォスでは、SKFシステム24潤滑器、型式 LAGD 125/HP2またはLAGD 60/HP2を推奨していま す。

数量	製品番号
2 x LAGD 125/HP2	96887371
2 x LAGD 60/HP2	97776374

グリースニップルでの再潤滑

グルンドフォスでは、以下の再潤滑間隔およびグリース量を推奨しています:

		グリー	·ス量 [g]
シャフト 径 [mm]	再潤滑間隔 [運転時間]	ローラー ベアリン グ	アンギュ ラーコンタ クトベアリ ング
24	7500	11	15
32	4500	13	20
42	4500	22	30
48	3500	27	38
60	3500	30	41

注音

再潤滑間隔は推定値であり、運転温度70°C以下の場合に有効です。運転温度が70°C以上の場合は、15°C上昇するごとに間隔を半分にすることをお勧めします。

グリースの交換方法

以下の手順に従ってグリースを交換してください:

- 1. 使用済みのグリースを集めるため、適当なコンテナをベアリング・ブラケットの下に置きます。
- 2. グリースドレンプラグを取り外します。図 33 参照。
- 3. グリースガンを使用し、推奨量のグリースをベア リング・ブラケットに注入します。
- 4. ドレンプラグを取り付け直します。




図 33 グリースの交換

グルンドフォスでは潤滑用のグリースとしてSKF LGHP2を推奨しています。下表を参照ください。

基本特性	
コード、DIN 51825	K2N-40
粘稠度、NLGI	2-3
増ちょう剤	ポリウレア
基油	鉱油
運転温度	-40 - +150 °C, -40 - +302 °F
滴点、ISO 2176	240 °C, 464 °F
密度、DIN 5175	20 °C、68 °Fで: 0.85 - 0.95 g/cm ³
基油の粘度	
40 °C, 104 °F	$96 \text{ mm}^2/\text{s}$
100 °C, 212 °F	$10.5 \text{ mm}^2/\text{s}$

注

注意

目に見える量のグリースの漏れが生 じる場合は、ベアリング・ブラケッ ト・カバーを開き、Vリングを交換す ることをお勧めします。13.1 サービス キット の節を参照ください。

ポンプを6ヶ月以上保管していた場合 または運転していなかった場合は、 運転前にグリースの交換をお勧めし ます。

> 異物が侵入した場合は、本書に記載 の再潤滑間隔よりも頻繁に潤滑する ことにより、異物の粒子による悪影 響を軽減することができます。これに より、異物のオーバーロールによっ て引き起こされる損傷が軽減されま す。水や処理液など、液体の汚染物質 が侵入した場合も、再潤滑間隔を短 が侵入した場合も、再潤滑間隔を短 場合は、連続的な潤滑を考慮してく ださい。

グリースは増ちょう剤の異なるグ リース、たとえばリチウム・ベース のグリースとナトリウム・ベースのグ リースなどと、メーカに確認する前 に、決して混ぜないでください。 決して鉱油と合成油とを混ぜないで

_____ 決して鉱油と合成油とを混ぜないて ^{注章} ください。

ある種の潤滑剤は互換性がありますが、2 つの潤滑剤の互換性を判定するのはおそらく困難です。一般論としては、もともと使っていた潤滑剤と同じもので、ベアリングを再度潤滑すべきです。

32

11.2.2 オイル潤滑式ベアリング




図 34 油潤滑ローラーおよびダブル·アンギュ ラ·コンタクト·ベアリング付きのベアリ ング・ブラケット

最適な運転条件下では、ローラーおよびダブル·アンギュラ·コンタクト·ベアリングの寿命は約 100,000 時間となります。この時間の経過後はベアリングの交換をお勧めします。13.1 サービスキット の節を参照ください。

ベアリングの状態をモニタするため に、ベアリング・ブラケット上のSPM 測定ポイントを使って、定期的に振 動レベルを測定してください。 7.9.1 振動レベル の節を参照くださ

ベアリングは鉱油で潤滑されています。必要量同様、 油交換の間隔は以下に定められています。

ベアリング温度	最初の油の交 換	次回の油の交換	
70 °C以下	400 P+ BB 44	4400時間ごと	
70-90 °C	400時間後	2200時間ごと	

ベアリング・ タイプ	カップリン グ・シャフト 径 [mm]	油の概略量 [ml]
ローラーおよ	42	850
びアンギュラ· コンタクト·ベ	48	1700
アリング	60	1350

油の交換

注

手順 作業

- 使用済みの油を集めるため、適当なコンテナ 1 をベアリング・ブラケットの下に置いてくだ さい。
- 2 ベント/フィリングプラグとドレン·プラグを 外します。

ベアリング・ブラケットの油抜き終了後、ドレン・プラグを取り付けて新しい油を満たします。7.8.2 ベアリング・ブラケット、定位式注油器付きの節を参照ください。

注

運転中は油のレベルを定期的に チェックし、必要な場合追加してく ださい。油のレベルはつねにサイトグ ラスで見えなければなりません。

基本特性 Shell Omala 68	試験方法	
粘度等級	ISO	68
AGMA EPギヤ·オイル等 級		68
旧AGMA等級		2 EP
粘度:		
40 °C、104 °F	D 445	$68 \text{ mm}^2/\text{s}$
At 100 °C、212 °F	D 445	$8.8 \text{ mm}^2/\text{s}$
引火点、COC、°F	D 92	405
流動点、°F	D 97	-15

11.3 モニタ機器

これらのパラメータを毎週読み取ることをお勧めします:

- 振動レベル SPM測定点を使用
- ベアリング温度 センサを取り付けている場合
- 入口と出口の圧力 圧力計を使用。

代りの措置として、使われる用途に応じた保守計画 にしたがってください。

11.4 雷動機

ださい。

定期的に電動機のチェックを行ってください。電動機 の適切な冷却を行うには電動機を清潔に保つことが 重要です。ポンプを埃の多い環境に設置される場合 は、定期的に清掃、確認をする必要があります。

11.4.1 グリース補充

フレームサイズ132までの電動機にはシールドベアリングを使用しており、メンテナンスフリーです。フレームサイズ132を超える電動機は、電動機銘板の表記に従い、グリースの補充が必要です。電動機からグリースが飛散するおそれがありますのでご注意く

グリース仕様: *11.4.2 ベアリンググリース* の節を参照ください。

11.4.2 ペアリンググリース

以下の仕様に従って、リチウムベースグリースを使用してください:

- NLGIクラス2または3
- 基油粘度:+40°Cで70-150 cSt
- 温度範囲: -30 +140 °C (連続運転時)。

12. 長期停止の凍結防止

冬季に長期間使用しないポンプは、液の凍結による 損傷を防ぐためにドレンが必要です。

ドレンプラグを外し、ポンプから液を抜いてください。図 28 参照。

ポンプを再度運転するまでは、呼び水プラグを閉めたり、ドレンプラグを取り付けたりしないでください。

警告

噴き出した液によって人がけがをしたり、電動機その他の機器に損傷を 与えることのないよう、ご注意くだ さい。



さい。 特に、高温の液を使用する場合は、 やけどをしないよう十分に注意して ください。

低温の液を使用する場合は、低温の 液により傷害を負わないよう十分に 注意してください。

ポンプの排水後に長期間運転しない場合は、ベアリングブラケットのシャフトにシリコンオイルを少量 塗布してください。これにより、メカニカルシール表 面の固着を防止します。

13. サービス



警告

健康に害を与える、または有毒な液体に使用された場合、ポンプは汚染物として分別されます。

もしグルンドフォスにこのようなポンプの修理などを依頼される場合、ポンプを返却される前に、使用液などの詳細をご連絡ください。ご連絡のない場合、グルンドフォスはポンプの修理サービスを受付できかねることがあります。

ポンプの返送に関わる費用は、お客様にてご負担ください。

13.1 サービスキット

NK、NKGポンプ用のサービスキットについては、 Grundfos Product Centerまたはサービスキットカタロ グをご覧ください。

14. 技術データ

14.1 雷気データ

電動機の銘板を参照ください。

14.2 音圧レベル

38 ページの表を参照ください。

14.3 ベルト駆動

ユニットをベルト駆動する場合、次のデータは超え てはいけません:

	軸側の最高電動機出力 [kW]				
回転速度 n [min ^{-1]}	Ø24	Ø32	Ø42	Ø48	Ø60
1000	4	7	11	18	22
1500	5	10	25	32	38
2000	6	14	25	-	-
2500	7	17.5	-	-	-
3000	10	20	-	-	-

高出力用には、軸受台ベアリングの付いた中間シャフトを取り付けてください。

14.4 内燃式エンジンを用いた運転

警告

ガソリンまたはディーゼル・エンジンでポンプを運転する場合、エンジン・メーカの取扱説明書に厳格に従ってください。特に回転方向は非常に重要です。シャフト端から見ると、ポンプは右方向に回転します(時計回り)。一方電動機は、シャフト場から見ると左方向に回転します(反時計回り)。正しい回転方向は、ポンプ・ハウジングに矢印で表示してあります。



密閉された領域にエンジンを設置す る場合は、燃焼空気および排気ガス に関するデータにも特に注意が必要 です。

タンクから水を抜くとき、受けるためには適当な容量のコンテナを用意 する必要があります。

15. トラブルシューティング



警告

端子箱カバーなど、ポンプ部品を外 したり分解したりする前に、必ず電 源が切れていること、突発的に電源 が入らないことを確認してください。

故障	故障		5	対策
1.	ポンプから液が 出ない、または	a)	電気接続の誤り、たとえば二相など。	電源配線を確認し、必要があれば修正して下さい。
	流量が非常に少ない。	b)	回転方向が逆。	電源の配線のうち2本を入れ替えてください。
		c)	吸込配管内のエア。	吸込配管とポンプのエアを抜き、満水して ください。
		d)	圧力が異常に高い。	データシートに基づいて仕様点を設定して ください。ポンプ内に不純物がないか確認 してください。
		e)	入口圧力が低すぎる。	7.4 配管吸込側の液面レベルを上げてください。吸込側の仕切弁を開けてください。 の節に記載された条件がすべて満たされていることを確認してください。
		f)	吸込配管またはインペラが異物で閉 塞している。	吸込配管またはポンプを清掃してくださ い。
		g)	シール部不具合によるポンプエアが み。	配管シール、ポンプハウジングガスケット やシャフトシールなどを確認し、必要があ れば交換してください。
		h)	液面低下によるポンプエアがみ。	吸込側の液面を上げ、できるだけ一定に保 持してください。
2.	電動機過負荷に より、遮断器が トリップ。	a)	不純物等によりポンプが閉塞してい る。	ポンプを洗浄してください。
		b)	定格仕様点以上でポンプを運転して いる。	データシートに基づいて仕様点を設定して ください。
		c)	液体の密度または粘度が、仕様より 高い。	流量が少なくてもよい場合は、吐出側で流量を絞ってください。もしくは、出力の高い電動機を使用してください。
		d)	遮断器の過負荷設定が間違っている。	遮断器の設定を確認し、必要があれば交換 してください。
		e)	電動機が二相で運転している。	電気配線を確認して下さい。ヒューズが飛んでいれば交換してください。

故	<u> </u>	原		対策
3.	ポンプからの騒音が大きい。 ポンプの運転が 不安定で、振動 が多い。	a)	入口圧力が低すぎる、キャビテー ションが生じる。	吸込側の液面レベルを上げてください。吸 込側の仕切弁を開けてください。7.4 配管 の節に記載された条件がすべて満たされて いることを確認してください。
		b)	吸込み配管またはポンプ内のエア。	吸込配管とポンプのエアを抜き、満水して ください。
		c)	圧力が仕様より低い。	データシートに基づいて仕様点を設定して ください。
		d)	液面低下によるポンプエアがみ。	吸込側の液面を上げ、できるだけ一定に保 持してください。
		e)	インペラのバランス不良またはイン ペラ閉塞 。	インペラを洗浄してください。
		f)	内部部品が摩耗している。	不具合部品を交換してください。
		g)	配管からポンプに荷重がかかり、騒音の原因となっている。	配管から荷重がかからないようにポンプを 設置してください。 配管を支持してください。
	-	h)	ベアリング不具合。	ベアリングを交換してください。
		i)	電動機ファンの不具合。	ファンを交換してください。
		j)	カップリングの不具合。	カップリングを交換ください。カップリングの心合わせを行ってください。 7.3.2 ユニットの芯出しの方法の節を参照
				7.3.2 ユニットの心面しの方法 の即を参照 ください。
		k)	ポンプ内に異物が混入している。	ポンプを洗浄してください。
		I)	インバータ運転	9.2 インバータ運転 の節を参照ください。
4.	ポンプ、配管、 メカニカルシー ルまたはスタッ	a)	配管からポンプに荷重がかかり、ポ ンプハウジングおよび接続部での漏 れの原因となっている。	配管から荷重がかからないようにポンプを 設置してください。 配管を支持してください。
	フィングボック スからの漏れ。	b)	ポンプハウジングや接続部のガス ケットに不具合がある。	ポンプハウジングガスケットまたは接続部ガスケットを交換してください。
		c)	メカニカルシールに汚れまたは固着 している。	メカニカルシールを確認、洗浄してくださ い。
		d)	メカニカルシール不良。	メカニカルシールを交換してください。
		e)	スタッフィングボックス不具合。	スタッフィングボックスを締め直してください。スタッフィングを修理または交換してください。
		f)	シャフト表面またはシャフトスリー ブ不良。	シャフトまたはシャフトスリーブを交換してください。スタッフィングボックスの パッキンリングを交換ください。

故	故障		5	対策
5.	ポンプもしくは 電動機の温度が	a)	吸込み配管またはポンプ内のエア。	吸込配管もしくはポンプのエアを抜き、満 水してください。
	異常に高い。	b)	入口圧力が低すぎる。	吸込側の液面レベルを上げてください。吸 込側の仕切弁を開けてください。7.4 配管 の節に記載された条件がすべて満たされて いることを確認してください。
		c)	ベアリングのグリースが適していな い。または量が不適切。	必要があればグリースを交換し、適量を補 充してください。
		d)	配管によるベアリング・シートへの ストレス。	配管から荷重がかからないようにポンプを 設置してください。配管を支持してくださ い。カップリングの心合わせをチェックし てください。
				7.3.2 ユニットの芯出しの方法 の節を参照 ください。
		e)	軸方向圧力が高すぎる。	インペラのリリーフ穴と吸込側ロックリン グを確認してください。
		f)	遮断器の不具合、または設定間違い。	遮断器の設定を確認し、必要があれば交換 してください。
		g)	電動機の過負荷。	流量を絞ってください。
6.	ベアリング·ブ ラケットからの 油漏れ。	a)	ベアリング・ブラケットに過剰な油が 注入され、油のレベルがシャフト下 部より高くなった。	油をドレンプラグから抜いて、注油器の動作つまり容器中に空気の泡が発生するのを確認します。
		b)	オイル·シールの不具合。	オイル・シールを交換ください。
7.	油が容器から漏 れている。	a)	容器のネジ穴が破損。	容器を交換ください。

16. 廃棄処分

この製品および部品は、環境に配慮した方法で処分して下さい:

- 1. 廃棄処分業者に委託して下さい。
- 2. 廃棄処分業者がいないか、使用材料を取り扱うことができない場合は、お近くのグルンドフォスまたは当社のサービス店にご連絡下さい。

許可なく変更する場合があります



Sound pressure levels

The data in this table applies for pump including motor, (MG, MMG, Siemens and TECO motors).

The values stated are maximum sound pressure levels. Tolerances are according to ISO 4871.

50 Hz

2-pole: n = 2900 min⁻¹ 4-pole: n = 1450 min⁻¹ 6-pole: n = 970 min⁻¹

Motor [kW]	Maximum sound pressure level [dB(A)] - ISO 3743 Three-phase motors			
	0.25	56	41	-
0.37	56	45	_	
0.55	57	42	40	
0.75	56	42	43	
1.1	59	50	43	
1.5	58	50	47	
2.2	60	52	52	
3	59	52	63	
4	63	54	63	
5.5	63	57	63	
7.5	60	58	66	
11	60	60	66	
15	60	60	66	
18.5	60	63	66	
22	66	63	66	
30	71	65	59	
37	71	66	60	
45	71	66	58	
55	71	67	58	
75	73	70	61	
90	73	70	61	
110	76	70	61	
132	76	70	61	
160	76	70	65	
200	76	70	-	
250	82	73		
315	82	73		
355	77	75		
400		75		

60 Hz

2-pole: n = 3500 min⁻¹ 4-pole: n = 1750 min⁻¹ 6-pole: n = 1170 min⁻¹

Maximum sound pressure level [dB(A)] - ISO

Motor -	Three-phase motor		
[kW]			
	2−pole	4−pole	6-pole
0.25	=	-	-
0.37	-	-	-
0.55	-	-	-
0.75	_	=	_
1.1	64	51	43
1.5	64	52	47
2.2	65	55	52
3	54	57	63
4	68	56	63
5.5	68	62	63
7.5	73	62	66
11	70	66	66
15	70	66	66
18.5	70	63	66
22	70	63	66
30	71	65	62
37	71	65	63
45	75	65	62
55	75	68	62
75	77	71	66
90	77	71	66
110	81	75	66
132	81	75	66
160	81	75	69
200	81	75	-
280	86	-	-
288	-	77	-
353	86	-	-
362	-	77	-
398	81		
408	_	79	-
460	_	79	_

許可なく変更する場合があります

GB: EC declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products NK and NKG, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states:

JP: EC 適合宣言

Grundfos は、その責任の下に、NK 製品および NKG 製品が EC 加盟 諸国の法規に関連する、以下の評議会指令に適合していることを宣 言します

CN: EC 产品合格声明书

我们格兰富在我们的全权责任下声明,产品 NK 和 NKG,即该合格证 所指之产品,符合欧共体使其成员国法律趋于一致的以下欧共理事会 指令·

- Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809:1998+A1:2009.
- ATEX Directive (94/9/EC) (applies only to products with the ATEX markings on the nameplate).

Standards used: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011.

(Declaration of conformity and installation and operating

instructions of the motor are enclosed.) Notified body holding copy of technical file: DEKRA Certification

B.V., No 0344, Utrechtseweg 310, 6802 ED, Arnhem, The Netherlands

Ecodesign Directive (2009/125/EC).

Electric motors:

Commission Regulation No. 640/2009.

Applies only to three-phase Grundfos motors marked IE2 or IE3. See motor nameplate

Standard used: EN 60034-30:2009.

Ecodesign Directive (2009/125/EC).

Water pumps:

Commission Regulation No 547/2012.

Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See the pump nameplate.

Bare shaft pump

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products NK and NKG, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC

Machinery Directive (2006/42/EC)

Standard used: EN 809:1998+A1:2009

Before the pump is taken into operation, the complete machinery into which the pump is to be incorporated must be declared in accordance with all relevant regulations.

This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number 96658410 0515).

Bierringbro, 12th June 2015

Mette Bjerrekær Director, D&E China Grundfos (China) Holding Ltd. No. 72, Qinggiu Rd.

Suzhou Jiangsu 215126 China

Person empowered to sign the EC declaration of conformity.

Svend Aage Kaae Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile the technical file.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Centro Industrial Garin

Industrial Garin 1619 Garín Poia, de B.A.

Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.

P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в Минске 220125, Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ≪Порт≫ Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73 Факс: +7 (375 17) 286 39 71 E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 592 480 Telefax: +387 33 590 465 www.ba.grundfos.com e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300

São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel. +359 2 49 22 200 Fax. +359 2 49 22 201 email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai 201106

PRC

Phone: +86 21 612 252 22 Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111

Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf:: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

Fetonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa Phone: +358-(0)207 889 900 Telefax: +358-(0)207 889 550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d' Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany GRUNDEOS GMBH

Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-maii: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-maii: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse 37–47 55292 Bodenheim/Rhein Germany Tel.: +49 6135 75–0 Telefax: +49 6135 1737 e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400

Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741 Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096

Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6999 Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-21-15, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax; +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malavsia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922

Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.

Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 E-mail: info_gnl@grundfos.com

Telefax: +52-81-8144 4010

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Trl:: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

000 Грундфос Россия 109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр.1 Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00 Факс (+7) 495 564 88 11 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b 11070 Novi Beograd Phone: +381 11 2258 740 Telefax: +381 11 2281 769 www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore 619264

Phone: +65-6681 9688 Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: +386 31 718 808

Telefax: +386 (0)1 5680 619 E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) 11 579 4800 Fax: (+27) 11 455 6066 E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-44-806 8111 Telefax: +41-44-806 8115

Talleran

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа Столичнешосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: (+38 044) 237 04 00 Факс.: (+38 044) 237 04 01 Е-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971 4 8815 166 Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

IIS A

GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Τ e л e ф o н: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291 Φ a κ c: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 10.03.2015

© Copyright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

96658410 0515

ECM: 1158430

